

Codes erreur Multistrada 1000 DS

Cette liste s'applique à la 1000DS modèles

Entrées

- 1.1 Capteur de Position du Papillon (TPS) court-circuit à la batterie +
- 1.2 Capteur de Position du Papillon (TPS) court-circuit à la masse
- 2.1 capteur de pression d'Huile de court-circuit à la batterie +
- 2.2 capteur de pression d'Huile de court-circuit à la masse
- 3.1 capteur de température d'Huile de court-circuit à la batterie +
- 3.2 capteur de température d'Huile de court-circuit à la masse
- 4.1 de l'Air capteur de température de court-circuit à la batterie +
- 4.2 de l'Air capteur de température de court-circuit à la masse
- 5.1 Batterie HI
- 5.2 Batterie LO
- 7.1 Carburant capteur court-circuit à la batterie +
- 7.2 Carburant capteur court-circuit à la masse

Sorties

- 10.1 cylindre Horizontal de la bobine court-circuit à la batterie +
- 10.2 cylindre Horizontal de la bobine court-circuit à la masse
- 11.1 cylindre Vertical de la bobine court-circuit à la batterie +
- 11.2 cylindre Vertical de la bobine court-circuit à la masse
- 12.1 Injecteur 1 court-circuit à la batterie +
- 12.2 de l'Injecteur 1 court-circuit à la masse
- 13.1 Injecteur 2 court-circuit à la batterie +
- 13.2 Injecteur 2 court-circuit à la masse
- 16.0 relais de pompe à Carburant circuit ouvert
- 19.1 de solénoïde de Démarreur de court-circuit à la batterie +
- 19.2 solénoïde de Démarreur de court-circuit à la masse
- 21.1 moteur pas à pas court-circuit à la batterie +
- 21.2 moteur pas à pas court-circuit à la masse
- 21.3 moteur pas à pas de circuit ouvert

Fonctions

- 30.0 Générique ÉCUS d'erreur
- 34.0 Signal panneau (capteur de découverte)
- 36.0 Vitesse (capteur de découverte)
- 37.0 anti-démarrage (clé / transpondeur non trouvé)
- 37.1 anti-démarrage (antenne découverte)
- 37.2 anti-démarrage (tableau de bord pilote de série)
- 37.3 Antivol (câble série déconnecté)
- 37.5 anti-démarrage (clé non reconnu)
- 37.6 anti-démarrage (immo vierge - ECU progr.)
- 38.0 Pouvez ligne